

EASY WAY

Chorégraphe : David Villellas

Type de danse : LINE DANCE - 4 murs - 32 temps - 1 RESTART

Niveau : Débutant

Musique : Just Be You - Billy Yates

1-8 MONTEREY ½ TURN

1-2 Touch Pointe D à droite, ½ tour à droite et Ramener PD à côté du PG

3-4 Touch Pointe G à gauche, Ramener PG à côté du PD

5-6 Touch Pointe D à droite, ½ tour à droite et Ramener PD à côté du PG

7-8 Touch Pointe G à gauche, Ramener PG à côté du PD

9-16 KICK BALL CROSS, STEP SIDE, STOMP UP

1&2 Kick PD devant, Ramener PD à côté du PG, PG croisé devant PD

3-4 Pas PD à droite, Stomp Up PG à côté du PD

5&6 Kick PG devant, Ramener PG à côté du PD, PD croisé devant PG

7-8 Pas PG à gauche, Stomp Up PD à côté du PG

Restart au 9ème Mur

17-24 VINE ¼ TURN, HOOK, VINE, STOMP UP

1-2 Pas PD à droite, Pas PG croisé derrière PD

3-4 ¼ de tour à gauche, Pas PD derrière, Hook PG devant PD

5-6 Pas PG à gauche, Pas PD croisé derrière PG

7-8 Pas PG à gauche, Stomp Up PD à côté du PG

25-32 KICK FORWARD, STOMP UP, KICK SIDE, STOMP

1-2 Kick PD devant, Stomp Up PD à côté du PG

3-4 Kick PD à droite, Stomp PD à côté du PG

5-6 Kick PG devant, Stomp Up PG à côté du PD

7-8 Kick PG à gauche, Stomp PG à côté du PD

REPRENDRE AU DEBUT EN GARDANT LE SOURIRE !!